

# SI-LINK™ DFDB-5410 BK

# Carbon Black Masterbatch for Moisture Curable Power Cable Insulation

# 概述 DFDB-5410 Black 是一种与SI-LINK™

PΕ

配套使用的、炭黑填充的母料。这种炭黑母料专门用于需要优异的防紫外线功能以及需要将湿分吸收降低至最低水平的 应用领域。

#### 优点:

在应用于SI-LINK聚乙烯绝缘材料体系的时候,DFDB-5410 BK 具有优异的处理性和加工性能。

• 与加工商研讨配方,以减少用量

#### 规格:

在与SI-LINK PE可交联聚乙烯一同使用的时候,DFDB-5410 Black中的炭黑具有防紫外线的功用。为了在制品中达成2.5%的炭黑含量,DFDB-5410 Black的加入量应该在6.3%。

#### 加工技术:

炭黑的高用量填充使得体系具有了固有的吸湿性,经过一段时间就会开始吸收湿分。尽管DFDB-5410 Black的包装已经经过了特殊设计亦减少湿分的渗入,为了达成最佳质量,建议将物料放置在料斗干燥期内,使用除湿空气,在140°-160°F (60°-70°C)下干燥4至6个小时。如有需要,可在进行干燥之前,将其与陶氏的DFDB-5480 Natural催化剂母料进行混配。

物理性能	<b>额</b> 定值	(英制)	额定值	(公制)	测试方法
密度	1.15	g/cm³	1.15	g/cm³	ASTM D792
炭黑含量	40	%	40	%	ASTM D1603
含水量	< 0.020	%	< 0.020	%	内部方法
 挤出	额定值	(英制)	额定值	(公制)	
干燥温度	140 到 160	°F	60 到 71	°C	
干燥时间	4.0 到 6.0	hr	4.0 到 6.0	hr	
<b>按</b> 正识明					

Highly filled systems with carbon black are inherently hygroscopic and will, over a period of time, absorb moisture. Though the packaging used for DFDB-5410 BK is specifically designed to reduce moisture penetration, drying for 4 to 6 hours at 140°-160°F (60°-70°C) in a hopper dryer with dehumidified air is recommended for optimum results. If desired, it may be dry mixed with DFDB-5480 NT catalyst masterbatch from Dow prior to being dried.

### 备注

这些仅是典型特性,不能看作是其规格。 用户应通过自己测试来验证结果。

文件号: 400-00088883zh 表格修改时间: 2014-05-19

## 产品监管

陶氏化学公司及其附属公司 ("陶氏") 都抱有一个基本原则, 就是关怀所有制造

分销和使用其产品的人员以及我们生活的环境。这是我们的产品监管原则的基础,

我们根据监管原则评核我们产品的安全、卫生和环境影响,

然后采取适当措施来保护我们的员工、公共卫生和环境。我们的产品监管程序的成功取决于与陶氏产品有关的每一名人员 – 从每件产品的构思和研究开始到制造、使用、销售、处置以至循环再生。

# 客户注意事项

陶氏积极鼓励其客户从人员健康和环境保护出发,全面检查其生产工艺以及该等产品的应用,

以保证陶氏产品不会被用于非原核定的或未经试验的用途。 陶氏人员将回答您的问题,

并提供合理的技术支持。 客户在使用陶氏产品之前, 应查阅陶氏的产品文献,

包括安全数据表。目前的安全数据表可从陶氏获得。

# 医疗应用政策

医疗应用限制注意事项: 陶氏不会故意或在明知的情况下将任何产品或服务 (简称 "产品")销售或提供样品用于以下商业性或开发性的用途:

- a. 与人体体液或内部组织长期或永久接触的应用。"长期" 是指连续使用超过72小时:
- b. 心脏修复仪器中,不管这种仪器植入人体内多长时间("心脏修复仪器" 包括但不限于起博器导管或仪器、人造心脏、心脏瓣膜、主动脉间气囊和控制系统、以及心室旁通辅助 仪)
- c. 用在维持或延续生命的医疗设备中的关键部件; 或
- d. 专供孕妇的用途或者专门用于促进或影响人类生育的设备。

陶氏要求,考虑将陶氏产品用于医疗用途的客户要通知陶氏以便可以进行适当的评估。

陶氏不会保证或宣称其产品适用于特定的医疗用途。医疗设备和药物制造商有确定陶氏产品应用在其产品上的安全性、合法性和技术适宜性的责任。

关于陶氏产品应用于任何医疗用途的适宜性,陶氏不会作出明示或暗示的保证。

## 声明

注意:本手册的内容不得推定为授予可侵犯陶氏或其他方所拥有的任何专利权的许可/

自由。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异

客户有责任确定手册中的产品和信息是否适合其本身使用

并确保自己的工作场所以及处理规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。陶氏对本手册中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。

陶氏不提供任何保证;对于产品的可售性或某一特定用途的适用性,陶氏不提供任何暗示的保证。

注意:如果产品注明为"试验品"或"开发品",则表示:(1) 这种产品的技术规格可能尚未完全确定;(2)

在接触和使用这种产品时需要进行对其危害性的分析和特别注意;

(3)陶氏很有可能修改技术规格和/或停产;和(4)

尽管陶氏可能不时提供该等产品的样品

但陶氏没有义务为任何使用或应用提供该等产品或以其他方式将该等产品商品化。

#### 注音

此数据基于陶氏所信赖的可控实验测试信息

资料真实可靠。由于对于客户使用陶氏产品的条件和方式无法控制

陶氏对本手册中的资料不提供任何保证。陶氏建议用户在采用陶氏产品进行商业生产之前确定这些材料和建议的适用性。

据我们所知,此处包含的信息自发布之日起是准确可靠的,

然而我们对此信息的准确性和完整性不承担任何责任。

# 附加信息更多资料

北美洲欧洲/中东+800-3694-6367美国和加拿大:1-800-441-4369+31-11567-26261-989-832-1426意大利:+800-783-825

墨西哥: +1-800-441-4369

拉丁美洲 南非 +800-99-5078

阿根廷: +54-11-4319-0100

巴西: +55-11-5188-9000

哥伦比亚: +57-1-219-6000 **亚太地区** +800-7776-7776 墨西哥: +52-55-5201-4700 +603-7965-5392

www.dowplastics.com

此文件旨在地理区域范围内使用 北美洲, 非洲和中东, 拉丁美洲, 欧洲, 亚太地区

2005-11-17 月出版

© 2019 The Dow Chemical Company

